

## 5 Gang Automatikgetriebe 5HP24 \*



BMW	Jaguar
E39, 535i E38, 735i, 730d	

### Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4-5 Liter Automatiköl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Motor starten.
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft. Das Öl wird über die Kontrollschraube aufgefüllt.
- Bei Neubefüllung Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.
- Kontrollschraube befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinten oberhalb der Ölwanne.



### Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	10-12 Liter	4-5 Liter	ZF Lifeguardfluid 5 Esso LT 71 141 Ravenol 5/4 HP fluid Febi 14738

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.