

4 Gang Automatikgetriebe 4HP18FL (01K)\*  
 4 Gang Automatikgetriebe 4HP18FLA (01F)\*



Audi 80 Audi 100  
 A6 A8

**Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle  
 Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!**

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen (über Ölkontrollschraube).
- Motor starten.
- Kontrollschraube (SW 22) herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft. Das Öl wird über die Kontrollschraube aufgefüllt.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



**Differential**

- Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube vom Differentialdeckel (Imbuss).

**Verteilergetriebe, nur bei Allrad**

- Ölstandkontrolle über seitliche Kontrollschraube (Imbuss)

**Füllmengen und Spezifikationen**

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	8-10 Liter	Ca. 4 Liter	ATF Dexron 3
Differential	Ca. 1 Liter		Hypoid Getriebeöl API GL5 SAE 75-90
Verteilergetriebe	Ca. 1 Liter		Hypoid Getriebeöl API GL4/5 SAE 75-90

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.