

5 Gang Automatikgetriebe 5HP19FL (01V)* 5 Gang Automatikgetriebe 5HP19FLA (01V) *



Audi	VW	Skoda
Audi A4, A6, A8	Passat ab Bj. 97	Superb

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen (über Ölkontrollschraube).
- Motor starten, Fahrzeug aufbocken.
- Kontrollschraube (Imbus 17 mm) herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft. Das **Öl wird über die Kontrollöffnung aufgefüllt**. Getriebeöl 30° C.
- Bei Neubefüllung, Gänge durchschalten und Kontrolle wiederholen.



Differential

- Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube vom Differentialdeckel (17 mm Imbuss).



Verteilergetriebe (nur Allrad)

Ölstandkontrolle erfolgt über die Kontrollschraube (17 mm Imbuss).



Füllmengen und Spezifikationen

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spezifikationen
Automatik	9-10,5 Liter je nach Fahrzeugtyp	Ca. 4 Liter	VAG: G 052 162 Esso LT 71 141 Ravenol 5/4 HP fluid Febi Referenz 14758
Differential	0,75 Liter	-	Hypoidgetriebeöl GL5 / SAE 75W90
Verteilergetriebe	0,8 Liter	-	Hypoidgetriebeöl GL5 / SAE 75W90

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.